



RA 763V

GUIDA D'USO

USER GUIDE

**RADIO PORTATILE 2 BANDE
2 ALIMENTAZIONI**

Manuale d'uso e collegamento

AC/DC 2 BAND PORTABLE RADIO

Istruction manual

RADIO PORTATIVE A 2 BANDES

2 ALIMENTATIONS

Manual d'emploi et de connexion

TRAGBARES 2-BAND-RADIO

2 VERSORGUNGSARTEN

Anleitungsheft

**RADIO PORTATIL DE 2 BANDAS
2 ALIMENTACIONES**

Manual de instrucciones para el uso y la conexión

RÁDIO PORTÁTIL 2 FAIXAS

2 ALIMENTAÇÕES

Manual de uso e ligação

ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 2 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

2 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ

Εγχειρίδιο χρήσης και σύνδεσης


SUSI
RADIO



* Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

* For additional information and updates of this product see: www.trevi.it

DESCRIZIONE COMANDI



- 1. Antenna telescopica
- 2. Scala sintonia
- 3. Controllo sintonia
- 4. Selettore AM/FM, selezione banda di frequenza
- 5. Controllo volume / accensione
- 6. Presa cuffia
- 7. Presa alimentazione
- 8. Vano batterie
- 9. Indicatore di accensione
- 10. Speaker

ALIMENTAZIONE RETE

Inserite nella presa (7) il terminale del cavo di alimentazione in dotazione. Infilate la spina in una presa di corrente.

L'inserimento del cavo di alimentazione nella presa (7) provoca l'esclusione dell'alimentazione a batterie.

ALIMENTAZIONE BATTERIE

Inserite 4 batterie formato "C" (non fornite) nell'apposito vano (8) sul retro dell'apparecchio facendo attenzione alle polarità indicate.

Togliete le batterie quando non usate l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.

FUNZIONAMENTO

- 1. Accendete l'apparecchio ruotando il controllo volume / accensione (5).
- 2. Scegliete la banda con il selettore (4):
FM = modulazione di frequenza
AM = onde medie
- 3. Sintonizzatevi sulla stazione che desiderate ascoltare con il controllo sintonia (3).
- 4. Regolate il controllo volume (5).

NOTE SULLA RICEZIONE

Per la migliore ricezione in FM estendete e orientate l'antenna telescopica (1).

L'antenna per la banda AM è interna per cui la migliore ricezione si ottiene orientando direttamente l'apparecchio.

CUFFIA

Collegate la cuffia alla presa (6). Quando la cuffia è collegata l'altoparlante è escluso.

CURA E MANUTENZIONE

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; si raccomanda quindi di non usarlo in luoghi molto umidi, polverosi, con eccessivi sbalzi di temperatura, e di non esporlo direttamente ai raggi solari.

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.


TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo.

Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazioni:	AC 230V-50Hz DC6V 4x "C"(UM2) batterie non incluse
Potenza di uscita:	500mW RMS
Gamma di freq.:	FM 87.5-108MHz AM 540-1600KHz
Dimensioni:	210x139x80mm
Peso:	0,50Kg

CONTROL & FUNCTIONS



1. Rod antenna
2. Dial scale
3. Tuning knob
4. Band switch AM/FM
5. Volume knob / ON-OFF knob
6. Phone jack
7. AC socket
8. Battery compartment door
9. Radio ON indicator
10. Speaker

AC POWER OPERATION

Connect receptacle end of the mains lead to the AC socket (7). Connect the plug to an AC outlet. The connection of the mains lead to the AC socket (7) cause the disconnecting of batteries supply.

BATTERY POWER OPERATION

Install 4 x "C" batteries into the battery compartment (8) on the backside of the device, carefully as indicated in the battery compartment. Remove the batteries when don't use the device for a long time.

OPERATION

1. Turn the Volume knob / ON-OFF knob (5) clockwise until you listen a click sound, the radio turns on.
2. Select the desired radio band with the Band switch (4):
FM = frequency modulation
AM = media wave
3. Tune in a desired station by tuning the Tuning knob (3).
4. Adjust the Volume knob / ON-OFF knob (5) for your desired listening level.

RECEPTION NOTE

For FM reception pull out the Rod antenna (1) adjust the direction, lenght and angle to give the best reception.

The AM band antenna is internal so to improve the reception orient the device.

PHONE JACK

For private listening connect a headphones (not included) with a 3,5 mm plug to jack (6). The built-in speaker will automatically disconnected.

MAINTENANCE

This device is a high precision electronic instrument; so it's recommended to not place the radio set near sources of heat, in humid or dusty places, nor expose it directly to the sunlight.


Clean the radio with a damp cloth. Using detergents, abrasives or solvents may damage the radio set.

TREVI pursues a policy of continuous research and development. Therefore the characteristics of the product can differ from those in the description.

NOMINAL SPECIFICATION

- | | |
|------------------|--|
| Power sources: | AC 230V-50Hz
DC6V 4x"C"(UM2)
bateries not included |
| Power output: | 500mW RMS |
| Frequency range: | FM 87.5-108MHz
AM 540-1600KHz |
| Dimensions: | 210x139x80mm |
| Weight: | 0,50Kg |

DESCRIPTION DES COMMANDES



- 1. Antenne télescopique
- 2. Cadran des fréquences
- 3. Bouton d'accord
- 4. Sélecteur de la bande de fréquence AM/FM
- 5. Réglage du volume/mise en marche
- 6. Prise de casque
- 7. Prise d'alimentation
- 8. Logement de piles
- 9. Indicateur d'alimentation
- 10. Haut-parleur

ALIMENTATION SECTEUR

Introduire dans la prise (7) la boîte d'extrémité du câble d'alimentation de dotation. Introduire la fiche dans une prise de courant.

L'introduction du câble d'alimentation dans la prise (7) cause la mise hors service automatique de l'alimentation par piles.

ALIMENTATION PILES

Introduire 4 piles de format "C" dans le logement prévu (8) situé à l'arrière de l'appareil en faisant attention aux polarités indiquées.

Enlever les piles lorsqu'on n'utilise pas l'appareil pendant une longue période.

Remplacer les piles aux premiers signes de décharge.

FONCTIONNEMENT

- 1. Allumer l'appareil en tournant le réglage volume/ mise en marche (5).
- 2. Choisir la bande avec le sélecteur (4):
FM = modulation de fréquence
AM = petites ondes
- 3. Syntoniser la station choisie au moyen du bouton d'accord (3).
- 4. Régler le volume (5).

NOTES SUR LA RECEPTION

Pour optimiser la réception FM rallonger et orienter l'antenne télescopique (1).

L'antenne pour la bande AM est intérieure et donc la meilleure réception s'obtient en tournant directement l'appareil.

CASQUE

Relier le casque à la prise (6). Lorsque le casque est branché, l'haut-parleur est hors service.

ENTRETIEN

Cet appareil est un instrument électronique de haute précision. Il faut donc éviter de l'utiliser dans des lieux très humides, très poussiéreux, ou dans des lieux avec d'excessives sautes de température. De même, ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil. Pour le nettoyage de l'appareil on conseille d'employer un chiffon mou, légèrement humide. Eviter d'employer des solvants ou des substances abrasives.


TREVI suit une politique constante de recherche et de développement. C'est pourquoi ses produits peuvent parfois présenter des caractéristiques différentes de celles décrites dans le manuel d'emploi.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les sources d'alimentation: AC 230V-50Hz
DC6V 4X (UM2) bateries «C»

Puissance de sortie:	500mW RMS
Gamme de fréquences:	FM 87.5-108MHz AM 540-1600KHz
Dimensions:	210x139x80mm
Poids:	0,50 kg

BESCHREIBUNG DER TASTEN



1. Ausziehbare Antenne
2. Abstimmungs-Skala
3. Abstimmungs-Kontrolle
4. Selektor AM/FM, Auswahl des Frequenzbandes
5. Lautstärken-/On/Off-Kontrolle
6. Steckerbuchse für Kopfhörer
7. Steckerbuchse für Stromzufuhr
8. Batterien-Aufbewahrungsraum
9. Power-Anzeige
10. Lautsprecher

NETZVERSORGUNG

Mitgeliefertes Versorgungskabel in die Steckerbuchse (7) einführen und am Stromnetz anschließen.

Der Anschluß des Versorgungskabels an der Steckerbuchse (7) schaltet den Betrieb mit Batterieversorgung automatisch aus.

BATTERIEVERSORGUNG

4 Batterien Typ "C" im Batterienraum (8) auf der Rückseite des Gerätes einsetzen, die angegebenen Polrichtungen beachten.

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien herausgenommen werden. Wenn Klangverzerrungen auftreten, Batterien sofort auswechseln.

BETRIEB

1. Gerät einschalten, indem die Lautstärken/Ein-Aus-Taste (5) gedreht wird.
2. Mit dem Selektor (4) gewünschte Frequenz auswählen:
FM = Frequenzmodulation
AM = Mittelwelle
3. Gewünschte Station mit der Abstimmungskontrolle (3) einstellen.
4. Gewünschte Lautstärke mit dem Schalter (5) einstellen.

HINWEISE FÜR DEN EMPFANG

Für einen besseren FM-Empfang empfehlen wir, die Teleskop-Antenne (1) entsprechend zu orientieren. Die Antenne für AM befindet sich im Inneren des Gerätes, deshalb erreicht man den besten Empfang, indem man das Gerät entsprechend orientiert.

KOPFHÖRER

Kopfhörer an der Steckerbuchse (6) anschließen.

PFLEGE UND WARTUNG

Elektronisches Hochpräzisions-Gerät, das in feuchten und staubigen Räumen und Orten mit hohen Temperaturschwankungen nicht benutzt werden soll.

TREVI betreibt eine Politik ständiger Entwicklung und Forschung. Deshalb können die Produkte Eigenschaften aufweisen, die hier nicht beschrieben wurden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Stromversorgung: AC 230V-50Hz

DC6V 4x "C" (UM2) batteries nicht im Lieferumfang enthalten

Ausgangsleistung:

500mW RMS

Frequenzbereich:

FM 87.5-108MHz

AM 540-1600KHz


Abmessungen:

210x139x80mm

Gewicht:

0,50 kg

DESCRIPCION DE LOS MANDOS



1. Antena telescópica
2. Escala de frecuencias
3. Control sintonía
4. Selector AM/FM, selección banda de frecuencia
5. Control volumen/encendido
6. Toma auriculares
7. Toma alimentación
8. Hueco baterías
9. Indicador de poder
10. Altavoz

ALIMENTACION RED

Introducir en la toma (7) el borne del cable de alimentación en el equipamiento base. Introducir el enchufe en una toma de corriente. Fijando el cable de alimentación en la toma (7), la alimentación mediante baterías viene automáticamente deshabilitada.

ALIMENTACION BATERIAS

Introducir 4 baterías formato "C" en el hueco correspondiente (8) colocado en la parte trasera del aparato. Atenerse a las polaridades indicadas. Cuando el aparato no se usa por mucho tiempo es necesario sacar las baterías. Sustituir las baterías cuando se advierten las primeras señales de descarga.

FUNCIONAMIENTO

1. Encender el aparato girando el control volumen/encendido (5).
2. Seleccionar la banda mediante el selector (4):
FM = modulación de frecuencia
AM = ondas medias
3. Sintonizar la estación que se desea escuchar mediante el control sintonía (3).
4. Regular el control volumen (5).

NOTAS SOBRE LA RECEPCION

Para obtener una recepción óptima en FM, alargar y dirigir la antena telescópica (1). La antena para la banda AM se halla en la parte interior, por lo tanto la recepción será mejor orientando el aparato directamente.

AURICULARES

Conectar los auriculares a la toma (6).


MANTENIMIENTO

Este aparato es un dispositivo electrónico de alta precisión. Por lo tanto se aconseja no usarlo en lugares muy húmedos, polvorosos o sujetos a saltos de temperatura excesivos. Está prohibida su exposición directa a la luz solar. Para la limpieza se aconseja usar un paño móbido y ligeramente húmedo. Evitar solventes o sustancias abrasivas.

Debido al continuo afán de progresar y mejorar de la empresa, los productos TREVÍ pueden presentar características diversas de las descritas.

ESPECIFICACIONES

Fuentes de alimentación: AC 230V-50Hz
 DC6V 4x (UM2) baterías "C" no incluidos
 Salida: 500mW RMS
 Gama de frecuencias: FM 87.5-108MHz
 AM 540-1600kHz
 Dimensiones: 210x139x80mm
 Peso: 0,50 Kg

DESCRIÇÃO COMANDOS

1. Antena telescópica
2. Escala sintonia
3. Controle sintonia
4. Selector AM/FM, selecção faixa de frequência
5. Controle volume/acendimento
6. Saída fones de ouvido
7. Saída alimentação
8. Compartimento baterias
9. Indicador de acendimento
10. Alto-falante

ALIMENTAÇÃO REDE

Inserir na tomada (7) o terminal do cabo de alimentação fornecido em dotação. Enfiar a ficha na tomada. A introdução do cabo de alimentação na tomada (7) provoca a exclusão da alimentação com baterias.

ALIMENTAÇÃO BATERIAS

Introduzir 4 baterias formato "C" no específico compartimento (8) situado na parte posterior do aparelho, prestando atenção às polaridades indicadas. Remover as baterias quando não se utilizar o aparelho por um longo período de tempo.

FUNCIONAMENTO

1. Ligar o aparelho girando o controle volume/acendimento (5).
2. Escolher a faixa com o selector (4):
FM = modulação de frequência
AM = ondas médias
3. Sintonizar-se na estação desejada com o controle de sintonia (3).
4. Regular o controle do volume (5).

NOTAS SOBRE A RECEPÇÃO

Para a melhor recepção em FM extrair e orientar a antena telescópica (1).

A antena para a faixa AM é interna, portanto a melhor recepção se obtém orientando directamente o aparelho.

FONES DE OUVIDO

Ligar os fones de ouvido na saída (6). Quando os fones estão ligados, o altifalante é excluído.

CURA E MANUTENÇÃO

Este aparelho é um instrumento electrónico de alta precisão; recomenda-se, portanto, não utilizá-lo em ambientes muito húmidos, empoeirados, com excessivas variações de temperatura e de não expô-lo directamente aos raios solares.

Para a limpeza, aconselha-se o uso de um pano macio, levemente humedecido. Evitar solventes ou substâncias abrasivas.

TREVI persegue uma política de contínua pesquisa e desenvolvimento. Portanto, os produtos podem apresentar características diferentes daquelas descritas.

DESCRIÇÃO TECNICA


Fontes de alimentação: AC 230V-50Hz
DC6V 4x (UM2) baterias "C" não incluído

Potência de saída: 500mW RMS
Faixa de frequência: FM 87.5-108MHz
AM 540-1600kHz

Dimensões: 210x139x80mm

Peso: 0,50 Kg

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**



1. Τηλεσκοπική κεραία
2. Κλίμακα συντονισμού
3. Διακόπτης επιλογής ραδιοφωνικού σταθμού
4. Διακόπτης επιλογής AM/FM, επιλογή περιοχής συχνότητας
5. Διακόπτης έντασης/ενεργοποίησης
6. Υποδοχή ακουστικών
7. Υποδοχή τροφοδοσίας
8. Θήκη τοποθέτησης μπαταριών
9. Δείκτης ενεργοποίησης
10. μεγάφωνο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ

Βάλτε στην υποδοχή (7) τον ακροδέκτη του καλωδίου τροφοδοσίας που παρέχεται. Τοποθετήστε το φισ σε μία ηλεκτρική πρίζα. Η τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή (7) προκαλεί τον αποκλεισμό της τροφοδοσίας με μπαταρίες.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Τοποθετήστε 4 μπαταρίες τύπου "C" στην ειδική θέση (8) στο πίσω μέρος της συσκευής ακολουθώντας τις υποδείξεις των πολώσεων. Βγάλτε τις μπαταρίες εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας το διακόπτη έντασης/ενεργοποίησης (5).
2. Επιλέξτε την περιοχή συχνότητας με το διακόπτη επιλογής (4):
FM = διαμόρφωση συχνότητας
AM = μεσαία κύματα
3. Συντονισθείτε στο σταθμό που επιθυμείτε ν' ακούσετε με το διακόπτη επιλογής σταθμού(3).
4. Ρυθμίστε το διακόπτη έντασης (5).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ

Για την καλύτερη λήψη στα FM επεκτείνετε και προσανατολίστε την τηλεσκοπική κεραία (1). Η κεραία για την περιοχή συχνοτήτων AM είναι εσωτερική για το λόγο αυτό η καλύτερη λήψη είναι εφικτή προσανατολίζοντας απ' ευθείας τη συσκευή.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή (6). Τα ακουστικά πρέπει να είναι μονοφωνικά και με αντίσταση περιλαμβανόμενη μεταξύ 4 και 32 ohm. Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα τα ηχεία αποκλείονται.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή είναι ηλεκτρονικό όργανο υψηλής πίεσης· γι' αυτό το λόγο συνιστάται να μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους υγρούς, με σκόνη, με υπερβολικές διαφορές θερμοκρασίας, και να μην την εκτίθετε απ' ευθείας στις ηλιακές ακτίνες. Για τον καθαρισμό συνιστάται η χρήση ενός μαλακού πανιού, ελαφρά υγρού. Αποφεύγετε διαλυτικά ή διαβρωτικές ουσίες.

Η TREVΙ ακολουθεί μία πολιτική συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης. Ως εκ τούτου τα προϊόντα μπορούν να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται.

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Πηγές τροφοδοσίας: AC 230V-50Hz
DC6V 4x "C" (UM2) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ δεν περιλαμβάνονται
Ισχύς εξόδου: 500mW RMS
Εύρος συχνότητων: FM 87.5-108MHz
AM 540-1600KHz
Διαστάσεις: 210x139x80mm
Βάρος: 0,50 Kg



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.



Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben. Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.



Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.



Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

I GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di fabbricazione indicata sull'etichetta applicata sul prodotto.
2. La garanzia si applica solo ad apparecchi, non manomessi, riparati da centri assistenza TREVI, essa comprende la riparazione dei componenti per difetti di fabbricazione con l'esclusione di etichette, manopole e parti asportabili.
3. TREVI non risponde di danni diretti o indiretti a cose o/e persone causati dall'uso o sospensione d'uso dell'apparecchio.

UK WARRANTY

1. This unit is guaranteed for a period of 24 months from the date of production printed on the product itself or on label on product.
2. The warranty is valid only if the unit has not been tampered with. The warranty is valid only at authorized TREVI assistance centres, that will repair manufacturing defects, excluded replacement of labels and removable parts.
3. TREVI is not liable for damage to people or things caused by the use of this unit or by the interruption in the use of this unit.

F CONDITIONS DE GARANTIE

1. L'appareil est garanti pendant une période de 24 mois de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette se trouvant sur le produit.
2. La garantie n'est appliquée que sur les appareils non altérés, ayant été réparés chez un Service Après-Vente TREVI. Elle comprend la réparation des composantes à la suite de défauts de fabrication, à l'exclusion d'étiquettes, boutons de réglage et parties amovibles.
3. TREVI ne répond pas des dommages directs ou indirects aux choses et/ou aux personnes entraînés pendant l'usage ou la suspension d'usage de l'appareil.

D GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Das Gerät hat eine Garantie von 24 Monaten ab dem Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf der am Produkt angebrachten Etikette angegeben.
2. Die Garantie gilt nur für Geräte, an denen nicht selbst ausgeführte Reparaturen erfolgt sind, sondern die von TREVI-Kundendienststellen durchgeführt wurden. Die Garantie umfaßt die Reparatur von Bauteilen, wenn diese auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantie gilt hingegen nicht für Etiketten, Drucktasten, Knöpfe und entfernbar Teile.
3. TREVI haftet nicht für direkte oder indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die vom Gebrauch des Gerätes verursacht worden sind.

E CLAUSULAS DE GARANTIA

1. El aparato tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en la tarjeta sobre el producto.
2. La garantía está aplicada solamente a los productos no desarreglados y reparados por los centros de asistencia TREVI. Además, la garantía incluye la reparación de los componentes a causa de defectos de fabricación, con la exclusión de etiquetas, botones y partes removibles.
3. TREVI no es responsable por daños directos o indirectos a cosas y/o personas causados por el uso o suspensión del uso del aparato.

PT GARANTIA

1. O aparelho tem uma garantia de 24 meses a partir da data de fabricação indicada na etiqueta que consta no produto.
2. Somente aparelhos não violados, e que foram reparados pelo Centro de Assistência TREVI incluem-se nesta garantia. Esta compreende a reparação dos componentes em caso de defeitos de fabricação com a exclusão de etiquetas, botões e partes que podem ser extraídas.
3. A TREVI não considera-se responsável por danos directos ou indirectos, causados pelo uso ou suspensão do uso do aparelho, à objectos e/ou pessoas.

EL ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Η συσκευή εαχει εγγυηση διαρκειας 24 μηνων αποα την ημερομηνια κατασκευης που αναγραφεται στην κολλημενη επαανω της ετικεατα.
2. Η εγγυηση εαχει ισχυα μοανω για τις συσκευεαα, στις οποιεαα δεν εαχει επεμβεια κανειαα, τις επισκευαα-σμεανες αποα τα κεαντρα αντιπροσωπειααα ΤΡΕηΙ και περιλαμβανει την επισκευη των συστατικων στοιχειων που εινανι ελατωματικαα αποα κατασκευηαα εκτοαα των ετικετωαα, χειρολαβων και μετακινουαμενων τημηαατων.
3. Η εταιριαα ΤΡΕηΙ δεν εινανι υποαλογη ααμεσων ηα εαμμεσων ζημιωαα σε παραγααατα ηα προασωπαα αποα κακηα χρηαση ηα διακοπηα της χρηασηα της συσκευηααα.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE
NON ESPORRE
A PIOGGIA E UMIDITÀ

ATTENZIONE: NON ABRIRE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TREVİ

ATENCIÓN

PELIGRO DE CHOQUES
ELECTRICOS
NO EXPONER A LLUVIA Y
HUMEDAD

ATENCIÓN: NO ABRIR EL APARATO. EN SU INTERIOR NO HAY MANDOS QUE PUEDAN SER MANIPULADOS POR EL USUARIO NI PARTES DE REPUESTO. PARA TODAS LAS OPERACIONES DE SERVICIO DIRIGIRSE A UN CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO TREVİ.

CAUTION

DANGER OF ELECTRIC
SHOCK!
DO NOT EXPOSE TO
RAIN OR HUMIDITY

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL ONLY.

ATENÇÃO

PERIGO DE CHOQUES
ELÉTRICOS
NÃO EXPOR A CHUVA E
UMIDADE

ATENÇÃO: NÃO ABRIR O APARELHO. NO INTERIOR DO MESMO NÃO EXISTEM COMANDOS OU PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO QUE POSSAM SER MANIPULADOS PELO USUÁRIO. EM CASO DE EVENTUAL OPE- RAÇÃO DE SERVIÇO, DIRIGIR-SE A UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO TREVİ

ATTENTION

DANGER DE DECHARGES
ELECTRIQUES
NE PAS EXPOSER A LA PLUIE
NI A L'HUMIDITE

ATTENTION: NE PAS OUVRIR L'APPAREIL. SON INTERIEUR NE CONTIENT AUCUNE COMMANDE DESTINEE A L'UTILISATEUR NI DE PIECES DE RECHANGE. POUR TOUTE OPERATION D'ASSISTANCE CONTACTER UN CENTRE D'ASSISTANCE AGREE TREVİ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ
ΣΕ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΑΤΑ- ΝΑΛΩΤΗΣ ΟΥΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΡΕVİ.

ACHTUNG

GEFAHR ELEKTRISCHER
SCHLÄGE
NICHT DER FEUCHTIGKEIT
UND DEM REGEN AUSSETZEN

ACHTUNG: DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER SELBST INSTANDSETZBAREN TEILE UND AUCH KEINE ERSATZTEILE. FÜR JEGLICHE SERVICEARBEI- TEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE TREVİ AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLE.

UK PLUG ONLY
WIRES CONNECTIONS TO A THREE-PIN PLUG

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following wiring codes:

Blue..... Neutral
Brown..... Live

The wires in this mains lead must be connected to the terminals in the plug as follows:

Blue wire:..... N or Black
Brown wire:..... L or Red

Neither wire is to be connected to the earth (E or W) terminal of three-pin plug.

Should the fuse fail in the plug remove the plug from the wall socket and replace the fuse with a 3 Amp. ASTA approved BS 1362 fuse.

Labels in diagram: BLUE, N, E, L, FUSE, BROWN, CORD GRIP



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio Radio AM/FM marca
TREVÌ modello RA 763V
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1
del D.M. 28 agosto 1995, n° 548

Rimini, 19/07/2013

TREVI S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italia

TREVI S.p.A. Strada Consolare Rimini-San Marino,62
47924 Rimini (RN) - Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
e-mail: info@trevi.it - www.trevi.it



Made in CHINA